

AVENTHO WIRED

MANUAL



beyerdynamic

この度はAventho wiredヘッドホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

最適な方法で最高の品質をお楽しみいただくために、Aventho wiredの使用方法を簡単に紹介します。詳細な取扱説明書は、www.beyerdynamic.com/aventho-wiredをご覧ください。

安全についての注意事項

注意：



ヘッドホンをご使用の際は、最小音量に設定されていることをご確認ください。音量は、ヘッドホンを装着した後に調整してください。

大音量で長時間ヘッドホンを利用することによって聴力が損なわれる恐れがあります。損なわれた聴力は回復することはできません。

常に適切な音量でご使用ください。原則として、音量が大きいほど短い使用時間をお勧めします。勤務中の安全と健康に関する同業者保険組合の規則BGV B3では、職場などでは許容時間である8時間の間に騒音が85 dB (室内音量) を超えてはならないことが規定されています。音量が約3 dB 高くなると、聞くことが許可される時間は半分に短縮されます (88 dB では4 時間、91 dB では2 時間になります)。

危険

ヘッドホンを使用することにより、周囲の音を聴く能力が劇的に低下します。路上でインナーイヤードイヤホンを使用することにより、大変危険な状況が発生することがあります。また、危険を及ぼす恐れのある機械や装置を使用する作業場付近ではヘッドホンを使用しないでください。

怪我の恐れ

ケーブルで接続されているヘッドホンの使用中に、急な動作を行わないようにしてください。特に、ピアス、イヤリング、眼鏡などを身に付けている場合は、これらがケーブルに引っかかり、怪我をする恐れがあります。


梱包内容

- ・ Aventho wiredヘッドホン
- ・ Y型オーディオケーブル、プラグ3.5 mm、リモコン付き
- ・ ケース
- ・ 保証書
- ・ クイックスタートガイド

収納とケースからの取り出し

取り出す


Aventho wiredのヘッドセットを取り、ケースから取り出します。イヤークッションが向かい合うようにイヤークップを内側に回します（右図を参照）。



収納

イヤークップからケーブルを取り外します。

イヤークップを矢印の方向に回します。Aventho wiredのヘッドセットを持ち、イヤークップとともにケースの中に押入れます（右図を参照）。



サイズ調整と装着

イヤホンを装着する前にAventho wiredの装着状態を調節します。

以下の説明に従ってください：

- ・ ヘッドセットの両側で適切な長さに調整します。
- ・ イヤークッションの角度を調整します。
- ・ Aventho wiredのイヤークップの中央の図のように、耳を完全にかぶさるように装着します。



高すぎる




正しい高さ



低すぎる

コントローラー ケーブルリモコン



- ① プラグ 3.5 mm
- ② リモートコントローラ
- ③ オーディオプラグ

- ④ ボタン：音量を上げる
- ⑤ 通話およびメディア再生ボタン
- ⑥ ボタン：音量を下げる

互換性

同梱のケーブルにはマイクと3つのボタンがついたリモートコントローラーが付属しています。このリモートコントローラーを使用して、互換性のあるスマートフォンやタブレットでの通話、メディア再生、音量調整をコントロールすることができます。そのため、再生装置上のヘッドホンジャックのピンの配置が、CTIA規格であることが前提条件となります。この条件を満たす場合に限り、次の機能が使用できます。

ケーブルをヘッドホンジャックに接続します。

メディアの再生

- ・ **メディアの再生 / 停止 :**
真ん中のボタン⑤を短く押します。

注記 :

プレーヤーやオペレーティングシステムやファームウェアのバージョンに応じて、メディア再生時に真ん中のボタンで制御可能なその他の機能が使える場合があります。詳細については、スマートフォンまたはタブレットの製造元にお問い合わせください。

音量の調節

- ・ **音量を上げる :**
音量レベルを一つ上げるには、ボタン[+]④を短く押します。
- ・ **音量を下げる :**
音量レベルを一つ下げるには、ボタン[-]⑥を短く押します。

注記 :

すべてのスマートフォンやタブレットにこの機能が備わっているわけではありません。3.5mmイヤホンジャックが必要です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでは、プレーヤーがいわゆるWired Audio Headset Specificationをサポートしていません。

(<https://source.android.com/devices/accessories/headset/specification.html>).

スマートフォンまたはタブレットの製造元にお問い合わせください。

通話の制御

- ・ 通話を受ける/終了する
真ん中のボタン⑤を短く押します。

注記：

マイクの開口部をふさがないようにご注意ください。この開口部はリモコンの裏側にあります。スマートフォンやオペレーティングシステムやファームウェアのバージョンに応じて、真ん中のボタン⑤で制御可能なその他の機能が使える場合があります。詳細については、スマートフォンまたはタブレットの製造元にお問い合わせください。

パーソナルアシスタントを起動する

- ・ スマートフォンやタブレットのパーソナルアシスタント (Siri, Google Assistant など) 起動する：
真ん中のボタン⑤を2秒押します。

注記：

すべてのスマートフォンやタブレットにこの機能をサポートしているわけではありません。

お手入れ


- ・ Aventho wired のお手入れの際には柔らかくて乾いた布、またはわずかに湿らせた布のみを使用してください。
- ・ 表面を傷つける恐れがある恐れがあるため、溶剤系クリーナーは使用しないでください。

イヤークッションは自然に摩耗していくため、場合によっては交換してください。

この交換はご自身で簡単に行えます：

- ・ イヤークッションを内側から手で持ち、イヤークッションのシェルから引き出します。
- ・ 新しいイヤークッションをイヤークッションのシェルに、カチッと音がするまで押し込んで固定します。

追加コンポーネントを交換する必要がある場合は、お近くのbeyerdynamic代理店にお問い合わせください。



スペアパーツ

- ・ Aventho wiredのスペアパーツについては以下のサイトの「サービス」をご覧ください。
www.beyerdynamic.com

廃棄：

製品、取扱説明書またはパッケージに記載されるこの記号は、電気および電子機器は使用期限が来た時点で一般ごみとは別に廃棄されなくてはならないことを意味しています。EU内ではリサイクルのための分別回収システムがあります。詳しくは、現地の当局または本製品をご購入された販売店にお問い合わせください。



仕様

詳細は以下のサイトをご覧ください：
www.beyerdynamic.com/aventho-wired

製品登録

- ・ インターネットサイト www.beyerdynamic.com でご購入になったAventho wiredのシリアル番号を入力し、製品をご登録ください。

保証

- ・ 最新の保証内容につきましてはwww.beyerdynamic.comにてご確認ください。

www.beyerdynamic.com



beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 617-300 · info@beyerdynamic.de

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.

EN-DE-FR-ES-RU-JP-KO-ZH 3 / Aven tho wired (04.19)